

CONFIGURACIÓN DE UN SERVIDOR DHCP EN WINDOWS SERVER

1. Primero asignamos una IP fija a nuestro servidor.





 En el panel de administración, seleccionamos Administrar > Agregar roles y caracteristicas. Seleccionamos instalación por roles y seleccionamos nuestro servidor.







3. Seleccionamos servicio DHCP y aceptamos instalar las caracyeristicas necesarias.







4. Confirmamos la instalación.







5. Una vez instalado completamos la configuración del servicio DHCP.








6. Ahora seleccionamos Herramientas > DHCP, y pasamos a crear un ambito DHCP.



7. Seleccionamos nuestro servidor, click derecho en ipv4 > ambito nuevo.



8. Le damos nombre al ambito y una descripción.

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.



	ibre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a amente cómo se usa el ámbito y su red.
Nombre:	Interna_Victor
Descripción:	Red Interna
	< Atrás Siguiente > Cancelar

9. Definimos la pool de direcciones que queremos distribuir.

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Dirección IP inicial:	192 . 168 . 33 . 100
Dirección IP final:	192 . 168 . 33 . 200
Longitud: Máscara de subred	255 . 255 . 255 . 0

10. Podemos tambien definir un intervalo de direcciones para que NO sean distribuidas.

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCPOFFER.



Dirección IP inicial: Dirección IP final:	Agregar
Intervalo de direcciones excluido:	Quitar
	Retraso de subred en milisegundos:
	,

11. Ajustamos el lease time.

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Limitada a:

Días: Horas: Minutos:

1 0 0 0

< Atrás Siguiente > Cancelar

12. Seleccionamos configurar las opciones ahora.

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.



Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

Configurar estas opciones ahora

Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

13. Agregamos la dirección de nuestro servidor como puerta de enlace.

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



92.168.33.1 Quitar Arriba Abajo	Dirección IP:	Agregar		
	192.168.33.1	Quitar		
Abajo		Arriba		
		Abajo		

14. Dejamos DNS y NetBIOS en blanco.

Asistente para ámbito nuevo

Servidores WINS

Los sistemas en los que se ejecuta Windows pueden utilizar los servidores WINS para convertir en direcciones IP los nombres de equipos NetBIOS.



Nombre de servidor:	Dirección IP:
	Agrega
Resolver	Quitar
	Arriba
	Abajo
Para cambiar este comportamiento en lo: 046, Tipo de nodo WINS/NBT, en Opcid	s clientes de Windows DHCP modifique la opció ones de ámbito.

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



Dominio primario:			
Para configurar clientes P para esos servidores.		ervidores DNS en su red, esc	criba las direcciones
Nombre de servidor:		Dirección IP:	
			Agregar
	Resolver	192.168.33.1	Quitar
			Arriba
			Abajo

15. Finalmente activamos el ambito.

Asistente para ámbito nuevo



16. Por ultimo comprobamos que nuestro equipo cliente se ha conectado de manera exitosa a nuestra red con una dirección provista por nuestro servidor DHCP. En este caso la 192.168.33.100, la primera disponible.